



 Accessory GUIDE SP strike plate, GT guide tube, LP lock plate, LT lock tube and FS & FS R dust excluding floor sockets (2024-1)				OLDA SP 10		OLDA SP 20		OLDA GT 8		OLDA GT 8 (12)		OLDA GT 10		OLDA GT 12		OLDA GT 12 (20)		OLDA GT 14		OLDA LP 8		OLDA LP 10		OLDA LP 20		OLDA LP 30		OLDA 19 HZ		OLDA LT 8 (9x13)		OLDA LT 8 (13x9)		OLDA LT 10 (11x15)		OLDA LT 10 (15x11)		OLDA LT 12 (13x17)		OLDA LT 12 (17x13)		OLDA LT 14 (15x17)		OLDA LT 14 (17x15)		OLDA FS 12		OLDA FS 15		OLDA FS R12		OLDA FS R15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
mounting	active door-leaf edge			*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

OLDA Accessory guide – SP strike plates, GT guide tubes, LP lock plates, LT lock tubes and FS & FS R dust excluding floor sockets



Automatic flush bolt (HZA), Manual flush bolt (HZM) and Semi-automatic flush bolt (HZA)



Automatic frame bolt (HZA-frame bolt), Automatic flush bolt (HZA) and Manual flush bolt (HZM)